

Absorbent med nyckelhål

Montage dikt an väggen

1. Mät först upp väggytan där absorbenterna ska monteras. Se till att absorbenterna hamnar på en rak linje.
2. Absorbenten behöver minst två skruvar i ovankant och två skruvar i underkant.
3. Gör klart infästningen med det som krävs för väggens material. Skruva inte in skruven hela vägen utan lämna ca 5 mm som absorbenten kan hänga på.
4. Häng upp absorbenten.

