

Sport

För montage mot tak

1. Mät först upp takytan där absorberna ska monteras.
Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt och att de hamnar på en rak linje.
2. Skruva fast 4 st krokarna till varje trådgaller, 2 st per långsida.
3. Haka upp långsidans andra tråd på krokarna
(en långsida i taget, så går det lättare).
4. Fixera gallret med hjälp av sportverktöget genom att böja upp krokarnas flikar mellan tvärgående tråd

